



Note on cassette tapes

Do not use any tapes whose recording/playback time is over 120 minutes as they are not compatible with this unit. If you use such tapes, the remaining time of the tape and the tape counter indications may not be displayed correctly. Moreover, using such tapes may cause a malfunction of the unit and the tapes may be damaged.

Note on cleaning

Your DAT unit contains many precision parts. Therefore make sure that you do not touch any internal parts of the unit.

Use the separately sold DAT cleaning cassette DT-10CLA to clean the head drum of your unit after every ten hours of use.

Do not use any cotton swabs etc. to clean the head drum as doing so can apply too much pressure onto the head drum which can cause a malfunction of the unit.

For the details about cleaning the head, refer to the operating instructions of your unit.

Remarque sur les cassettes

Ne pas utiliser de cassettes de plus de 120 minutes, car elles ne sont pas compatibles avec cet appareil, c'est-à-dire que le temps restant sur la cassette et les indications du compteur ne correspondront pas. En outre, l'appareil risque de mal fonctionner ou la bande de la cassette d'être endommagée.

Remarque sur le nettoyage

Votre platine DAT contient beaucoup de pièces détachées de précision. Ne touchez pas les parties internes de la platine.

Utilisez une cassette de nettoyage DT-10CLA vendue séparément pour nettoyer le tambour de tête de la platine toutes les 10 heures de fonctionnement. N'utilisez pas de coton-tige ou autre objet similaire pour nettoyer le tambour de tête, car la pression serait trop forte et l'appareil pourrait être endommagé.

Pour plus de détails sur le nettoyage de la tête, consultez le mode d'emploi de la platine.

Hinweis zur Cassette

Cassetten mit einer Spielzeit von über 120 Minuten eignen sich nicht für dieses Gerät. Bei Verwendung solcher Cassetten stimmen die Bandrestzeit und die Bandzähleranzeige möglicherweise nicht genau. Außerdem kann es zu Fehlfunktionen kommen oder das Band kann beschädigt werden.

Hinweis zur Reinigung

Das DAT-Deck besitzt eine Vielzahl von Präzisionsteilen. Achten Sie darauf, keine internen Teile zu berühren.

Reinigen Sie die Kopftrommel nach jeweils zehn Betriebsstunden mit der im Handel erhältlichen DAT-Reinigungscassette DT-10CLA.

Versuchen Sie nicht, die Kopftrommel mit einem Wattestäbchen o.ä. zu reinigen, da hierbei zu viel Druck auf die Kopftrommel ausgeübt wird, und es zu Fehlfunktionen kommen kann.

Einzelheiten zur Reinigung des Tonkopfes entnehmen Sie bitte der Anleitung des Geräts.